

CamCube HF



INSTRUKTIONEN GÆLDER FØLGENDE PRODUKTER:

- CamCube HF-S
- CamCube HF-L

HÅNDTERING

- Ved transport og flytning skal skabet altid have lågen lukket
- Skabet rengøres ved behov

INSTALLATION

- Vær opmærksom på luftretning ved installation
- Justerbare fødder medleveres, monteres på pladsen
- Der kræves mindst 1 meter til filterskift

INSTALLATION AF NYT FILTER

- Håndter filteret forsigtigt
- Skub forsigtigt filteret ind og spænd filteret fast med bespændingsanordningen
- Skub forsigtigt forfilteret ind i forfilterskinnen (tilvalg hos HF-L)
- Kontroller pakningen på lågen, skift pakning ved beskadigelse
- Luk lågen og hængslerne



FILTERSKIFT

- Kontroller om der findes lokale foreskrifter, før du skifter filtre
- Vi anbefaler sikkerhedstøj/engangsmaske ved udskiftning af filtre
- Sluk for ventilationssystemet
- Åbn lågen
- Kontroller pakningen på lågen, skift pakning ved beskadigelse
- Træk forfilteret i forfilterskinnen ud
- Løsn bespændingsanordningen
- Træk filteret ud
- Skub forsigtigt det nye filter ind og spænd filteret fast med bespændingsanordningen
- Skub forsigtigt forfilteret ind i forfilterskinnen (tilvalg hos HF-L)

